Capacitación "Provisión, TOA"

Conocimientos básicos para poder llevar a cabo un trabajo de calidad y sin comprometer o afectar, tanto la red propia como la de terceros.

CAJAS

CTO (Caja Terminal Óptica) o CA (caja de acceso): Punto de unión entre la OLT y la ONT, en la cual está resguardado el splitter. Como ocurre en las cajas de distribución, en las CTO también dependiendo el color del conector de salida, es su utilización:

Colores de puertos

Puerto		Función	
Rojo	•	Ingreso potencia para alimentar CTO	
Verde	0	Salida de potencia para alimentar otras CTO	
		Salida de potencia para alimentar CTO de edificio	
Azul	0	Despliegue UFINET: las CTO tienen puertos Negros y uno Azul, este indica que es la pasiva n°1 para conexión de clientes.	
Negro		Salida de potencia a clientes	



Vista inferior CTO tipo A





Si no estuviera identificada, pasar la dirección de la caja al operador, pedir el acrónimo y escribirlo, en la tapa, dependiendo el tipo de CTO, hacerlo del lado interno y externo, o solo externo.



Provisión





Usuario EXA35615	
Contraseña	
Vo soy un robot	reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Accedemos a SGT desde el enlace (Sistema de Gestion Tecnica) www.sgtmobile.claro.comar En el mismo enlace encontraran los casilleros para poder ingresar su usuario y su contraseña para poder ingresar a gestionar sobre la orden que tienen que trabajar.

Iniciar Sesión

Uha vez que ingresamos con nuestro usuario Nos topamos con el panel donde vamos a ingresar Nuestra orden de trabajo, a partir de ahí podremos operar sobre la misma.

Esta operación se realiza de la siguiente manera:

Seleccionamos la opción:

BLECARORDEN

Más abajo seleccionamos la opción

ovieam

Como último paso en este panel colocarnos el Numero de orden y pulsarnos "detalles" ingresando a nuestra orden

11:39 🖤 🗇	⊘ ⁴ G⊿ ∎ 85 %
Claro- SGT Mobile v2.0.0	15 🔹
Buscar Orden	•
Buscar Órdenes	^
Masivo	•
Número de Orden	
11395199	
Buscar	
Resultado de la Búsqueda	^
STEALTH Argentina Número de Orden: 11395199	Detalles

Uha vez ingresados a la orden empezamos a operar. en esta sección nos topamos con el panel donde tenemos La opción de revisar puertos disponibles y la dirección del Splitter También podremos enlazar ONT y Splitter.

colocando el número de Serie o Mac del equipo y en cuanto al Splitter colocaremos el ACRONMO DEL MSMO (EJ: S1000-R098-013)

	EXA498	07 💼	
Razón se DIOME Número 19010 Direcciór ARGEN 1306 - Tecnolog G-PON CRM Stealth	DI NICOLAS DI NICOLAS 60 Canada 752 FITNA - SANTA FE - ROSARIO S PISO 2 - DPTO 2 PISO 2 - DPTO 2	AAVEDR	IA -
12761 Servi	cios Internet		^
\$	CPE Asignado: SN 485754437980AAA6 Mac-Address F09BB87AA7EF		~
٠	Splitter Asignado: S1001-R1116-041		~
٥	Puerto splitter Puerto Asignado: 9		~
¢	Repetidores WIFI Sin Asignar	`	~
÷	Deshacer Guardar :	Salir	÷

Uha vez cargado el inventario procedemos a avanzar con el alta del servicio. El primer paso para que esto suceda es pulsar el botón **"guardar"** en la solapa color

Uha vez guardados los cambios para poder realizar el alta del servicio iremos a los pantalla.

En el momento que se se pulsan los 3 puntos se abre la ventana de PROMSION MODIFICACIONY CAMBIO.

En el caso de una instalación nueva se pulsa el boton de ALTA, confirmando la antes de retirarnos del domicilio

TOA

Inventariα: El inventario es lo último en cargar, una vez que se realizó la evitar confusión con los seriados.

Ejempl α cargue uno pero no levanto servicio y lo cambie.



naranja ubicada en la base de la pantalla.

3 puntos ubicados en el margen inferior izquierdo de la

donde podrán observar las opciones. ALTA, BAJA,

operación, esperamos 2 Minutos y dejamos el servicio activo

instalación y levantó el servicio cargo los equipos para

🖬 🔂 Instalado 4	2
CONECTOR MECANICO SM SC- APC 3MM ROS (S)	2
Retención para Round cable con gancho	4
Huawei ONT HG8245W5-6T 4857544301F426A9	1
Preco Round cable E&F (Vd) 70 mts	1

15:36 🔘 🖗	♥ ♥ 4G ▲ 🗎
≡	Q 📮 🛄
🔺 🥽 Recurso 50	
Cable UTP CAT 5, 4p exterior. Bob 305 m (S)	5
▲ Conector - AR 2	
CONECTOR MECANICO SM SC- APC 3MM ROS (S)	4
CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E. (S)	6
▲ Controles - AR 2	
CONTROL REMOTO IPTV (S)	9
Pilas alcalinas AA	18
Deco - AR 9	
GPON-Kit de instalación 20 m (S)	0
Misceláneos - AR 5	
ABRAZADERA DE FIJACION DROP (S)	0
Clamp para Fibra drop plana (S)	0
Clamp para Fibra drop plana_ Aurora	30
	6
• •	

Antes de finalizar una orden(01), debemos verificar los seriados con la gente de Mesa de Despacho.

Fotos TOA

Cargamos 8 fotos en TOA pueden variar dependiendo la actividad (instalación, mtto, adtv)

Fotos			Flags Fotos
Foto Niveles / Ancho de Bano	da		Foto Tomada (Niveles / Ancho de B
09:03 დ თ		¥ Q ⊜.⊪ 84%∎	Foto Tomada (Casa)
<	Detalles		Foto Tomada (Poste)
			Foto Tomada (Caja)
Claro-Fibra-2.4 2023/03/09 9:03:1	4G-5G-PXm6	@5G Puntale 87	Foto Tomada (Nomenclador)
		i unaje. O i	Foto Tomada (Ingreso a Domicilio)
Sala de estar	Puntaje: 88		Foto Tomada (ONT)
 Velocidad del enlace 	💎 RSSI	Retardo	Foto Tomada (Aceptación de Servic
433Mbps	-48dBm	5ms	
Cocina Puntaj	e 85		
 Velocidad del enlace 	🐨 RSSI	🕓 Retardo	
433Mbps	-43dBm	16ms	
Dormitorio	06		

Foto (Nveles / Ancho de Banda), se realiza la medición al ingresar al domicilio, luego es enviado a la gente de Mesa para que suba la foto en el TOA. Solo para ONT Modeloc

Foto (Casa) Fachada de la casa o frente ingreso del Edificio



Foto (Poste), Sacarros el dorso de la ONT, mostrando el recorrido del cable y el conector SC/APC conectado.



Foto (Caja) medición de potencia, en la foto se debe observar: acrónimo y puerto donde se está midiendo, vamos a agregar nomenclador en el que se observe el NM



Foto (Nomenclador) fibra conectada y nomenclada, debe ser en el mismo puerto donde se midió la potencia. NO OLMDAR PONER EL NMENEL NOMENCLADOR



Foto (Ingreso a Dorricilio) ingreso de la fibra al dorricilio, se visualiza la curva de goteo correspondiente



Foto (ONI) foto de potencia de la ONI, Power Meter - Longitud de onda (1490 nm)

Medición: De 16,1 a 26,1 DBm (Rango)



Foto (Aceptación de Servicio) Foto de acta firmada por el cliente y Técnico – ACTA y TERMNOS CONDICIONES

